

RESET

1. Stap 1: op de hoofdzender.

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan '**NEER**' los. **Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.**

WACHT TOT DE LED NIET MEER KNIPPERT.

2. Stap 2:

'3 toetsen gelijktijdig' indrukken (>4s)
tot de motor beweegt

---> LED MOET ORANJE KNIPPEN

'Bubendorff' toets indrukken (>4s) tot de motor beweegt



3. Stap 3: Automatische aanpassing van de eindpunten

Druk kort op '**NEER**' en laat het rolluik volledig afrollen. De motor stopt automatisch.

Druk kort op '**OP**' en laat het rolluik volledig oprollen. De motor stopt automatisch.



4. Stap 4: Opslaan van de eindpunten

Laat het rolluik nog **1x naar onder en naar boven** lopen om de eindpunten op te slaan.



Het Solarrolluik zal ca 10cm voor het einde boven en onder vertragen.
Dit betekent dat de eindafstellingen zijn opgeslagen.

Indien de motor bovenaan niet vertraagd, laat de screen nogmaals naar onder en naar boven lopen.

INDIEN DE RESET NIET HEEFT GEWERKT:

START OPNIEUW BIJ STAP 1 en VOER STAP 2 TWEE KEER UIT of ga naar HARDE RESET.