

Harde RESET

1. Op de hoofdzender.

Zorg dat "Auto Pilot NIET actief is (LED op zender = **ROOD**)



Auto Pilot = OFF.

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan '**NEER**' los. **Bij HY eerst stroom 7s afzetten en terug aanzetten.**

WACHT TOT DE LED NIET MEER KNIPPERT.

2. Groep 5 uitvoeren: **doe dit 2x na elkaar !**

'3 toetsen gelijktijdig' indrukken (>4s)
tot de motor beweegt



'OP' 5x kort indrukken
'NEER' 1x kort indrukken
----> motor beweegt



WACHT TOT DE LED NIET MEER KNIPPERT. En herhaal deze stap voor de 2de keer.

3. Instelling van de eindpunten

Druk kort op '**NEER**' en laat het rolluik helemaal naar beneden lopen. Motor stopt automatisch.



Druk kort op '**OP**' en laat het rolluik tot tegen de kast aanlopen. Motor stopt automatisch.



Laat nu het rolluik **2x neer en op** gaan om de eindpunten op te slaan.

3x bij de OR-versie.

Het rolluik zal ca 10cm voor het einde boven en onder **vertragen**. Dit betekent dat de eindafstellingen zijn opgeslagen.

Indien de motor bovenaan niet vertraagd, laat het rolluik nogmaals naar onder en naar boven lopen.