

Draairichting omkeren



Bij 230V: eerst stroom gedurende 10s uitzetten

Plaats het pantser ca in het midden.



1. Initialiseren van de handzender

- Zender openen
- Batterij voorzichtig verwijderen
- Enkele malen op de zendertoetsen drukken om de zender te ontladen
- Batterij terugsteken
- Zender terug dichtdoen ZONDER op één van de toetsen te drukken
- 1x op **'OP'** drukken: geen reactie
- 1x op **'OP'** drukken motor beweegt omhoog
- 1x op **'OP'** drukken: motor stopt

2. Draairichting omkeren

- Druk gelijktijdig op **'OP'** en **'NEER'**
- Laat enkel **'NEER'** los en druk terug op **'NEER'**
- Laat enkel **'OP'** los en druk terug op **'OP'**
- > motor beweegt op en neer
- Beide toetsen loslaten

Controleer of de draairichting is omgekeerd.

