

Aanpassen van de tussenpositie

Een tussenpositie werd reeds in het fabriek geprogrammeerd.
Deze is aanpasbaar voor elk rolluik.

Gebruik:

Druk kort op '**Bubendorff**' van de hoofdzender. De motor zal automatisch stoppen op de ingestelde tussenpositie.

De tussenpositie is niet beschikbaar bij OR, kantelbare lamellen.

Aanpassing:

Zet het rolluik op de gewenste positie



*Druk >6s op '**Bubendorff**'.*
De motor zal 2x kort bewegen.



*De LED zal eerst van **rood** naar **groen** gaan (motor beweegt), dan van **groen** terug naar **rood** - of omgekeerd (motor beweegt een 2de keer).*

***OPMERKING:** de ventilatiestand bij gebruik van de Auto Pilot is voorgeprogrammeerd in de fabriek en is NIET AANPASBAAR. Bij gebruik van Auto Pilot gaat de motor tot aan de ventilatiestand. De tussenpositie is dus niet hetzelfde als de ventilatiestand.*