

Verhelpen van storingen (Bubendorff)

Motor reageert niet (meer)

1. 'NEER' ca 4s ingedrukt houden.

---> motor zal omlaag lopen en na ca 4s vanzelf stoppen. 'NEER' lossen.

Dan RESET uitvoeren + eventueel HARDE RESET uitvoeren.

2. Pantser en geleiders controleren op fouten, beschadigingen, obstakels

3. Motorstekker nakijken: als deze kan worden uitgetrokken, zat deze niet goed. Motorstekker indrukken tot hij 'klikt'.

4. Bedrading zonnecel nakijken: 2 kleine draden van zonnecel naar witte fiche + kabel van deze fiche naar motorstekker.

5. Nakijken of de zonnecel voldoende daglicht krijgt. Zie 'montagevoorschriften'.

6. Sequentie met zonnecel: 7s bedekken, 15s vrij, 7s bedekken, 15s vrij, 7s bedekken, (15s vrij, 7s bedekken,) dan vrij.

---> Als de motor afrolt, ligt het probleem aan de handzender.

Motor stopt vanzelf en doet enkele op-en neerwaartse bewegingen

2 bewegingen: zonnecel niet goed aangesloten of defect

3 bewegingen: idem maar dan met lege accu

4 bewegingen: zonnecel aangesloten maar onvoldoende zonne-energie (verschijnt pas na een paar dagen als de hoeveelheid energie die op een dag wordt opgenomen in de batterij onder een zeer lage drempel ligt).

Motor gaat heel traag (naar boven en/of naar onder)

1. 'NEER' ca 4s ingedrukt houden.

---> motor zal omlaag lopen en na ca 4s vanzelf stoppen. 'NEER' lossen.

Dan RESET uitvoeren + eventueel HARDE RESET uitvoeren.

2. Pantser en geleiders controleren op fouten, beschadigingen, obstakels

3. Motorstekker nakijken: als deze kan worden uitgetrokken, zat deze niet goed. Motorstekker indrukken tot hij 'klikt'.

4. Bedrading zonnecel nakijken: 2 kleine draden van zonnecel naar witte fiche + kabel van deze fiche naar motorstekker.

5. Nakijken of de zonnecel voldoende daglicht krijgt. Zie 'montagevoorschriften'.

6. Motor gedurende 3 dagen NIET gebruiken, zodat accu rustig kan opladen.

Indien geen verbetering: motor vervangen

Motor gaat in schokjes (naar boven en/of naar onder): aanduiding dat accu bijna leeg is

1. Motorstekker nakijken: als deze kan worden uitgetrokken, zat deze niet goed. Motorstekker indrukken tot hij 'klikt'.

2. Bedrading zonnecel nakijken: 2 kleine draden van zonnecel naar witte fiche + kabel van deze fiche naar motorstekker.

3. Heeft de zonnecel voldoende daglicht? Zonnecel moet minstens 5u per dag daglicht krijgen (UV).

4. Motor gedurende 3 dagen NIET gebruiken, zodat accu rustig kan opladen.

Indien geen verbetering: motor vervangen

Alle extra zenders wissen (Groepszender, 4K zender, iDiamant...)

Uit te voeren op de hoofdzender waarvan alle extra zenders dienen gewist te worden:

Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan 10x 'OP' en 1x 'NEER'.

of: Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan lang op 'NEER' totdat motor beweegt.

Motor reageert niet goed op een extra zender. (4K zender, iDiamant...)

Neem de hoofdzender en laat de motor ca 30cm naar onder lopen.

Druk ca 5s op de OP-toets.

De motor begint naar boven te lopen en stopt vanzelf. Laat de knop los.

Druk gelijktijdig **kort** op OP- en NEER, zodat de LED begint te knipperen.

Wacht nu ca 15s totdat de LED stopt met knipperen.

Druk terug gelijktijdig **kort** op OP- en NEER ---> De motor loopt nu een stukje naar boven.

Motor reageert ook op een andere hoofdzender

Uit te voeren op de zender die dient gewist te worden:

Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan 10x 'OP' en 1x 'NEER'.

of: Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan lang op 'NEER' totdat motor beweegt.

Zender is nu gewist.

Motor terug in transportmodus brengen

Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan 11x 'OP' en 1x 'NEER'.

Bij eerste ingebruikname stopt motor ca 10cm vòòr onderste eindpunt

Deze motor staat in OR-modus (kantelbare lamellen) en dient in standaardmodus omgezet te worden.

Druk gelijktijdig 'NEER' + 'OP' + 'BUBENDORFF' tot motor beweegt. Dan 5x 'OP' en 1x 'NEER'.

Nieuwe hoofdzender inleren op een bestaande motor

In geval van verlies of defect van de handzender, kan u op basis van het iD-nummer op de zender of motor een nieuwe zender bestellen.

Sequentie afdekken zonnecel: zonnecel met stuk karton afdekken: moet je dus overdag doen.

- Zonnecel 7 seconden afdekken
- 10 seconden vrij laten,
- Zonnecel 7 seconden afdekken
- 10 seconden vrij laten,
- Zonnecel 7 seconden afdekken
- 10 seconden vrij laten
- Zonnecel 7 seconden afdekken en dan karton wegnemen

Het rolluik loopt dan volledig naar beneden.

Als het rolluik dan volledig beneden is: 2 x kort op de bovenste knop duwen (met tussenpauze van 1 seconde)

Dan is de nieuwe zender actief. De oude kan niet meer worden gebruikt.

Laat het doek dan nog 1 x volledig naar boven en naar beneden lopen.

Als de zonnecel niet kan worden afgedekt:

Bij nieuwe zender: batterij eruit halen – dan 3x op één van de toetsen duwen zonder dat de batterij erin zit

Batterij er terug insteken

2 x kort op bovenste knop duwen

Dan op neerwaartse toets drukken en ingedrukt houden (ca 10 à 20 seconden) tot de motor beweegt.